

# Porttelefon ”AT 21”

I fastigheten finns ett porttelefonisystem från Aptus installerat. I din bostad sitter en svarsapparat med vilken du kan ta emot påringning samt låsa upp dörren i entrén.

## Porttelefon

### Ringindikator

Denna blinkar rött när det ringer till svarsapparaten.

### Ringsignal

Ringsignalen kan sättas till *Hög*, *Låg* eller *Tyst*. Väljer du *Tyst* kommer ringsignalen ej att höras, men ringindikatorn kommer att vara tänd.

### Öppna-knapp

När du blivit uppringd från entrédörren kan du öppna genom att trycka på öppna-knappen. Denna fungerar endast när du blivit uppringd.

### Lurvolym

Med volymratten kan du justera ljudet i luren till önskad volym.



## Besvarande av samtal från porten

Besökare till dig ska ringa på i porttelefonen vid entrédörren. Svarsapparaten kommer då att börja ringa och indikeringslampan blinkar.

När luren lyfts kan du tala med besökaren.

**Vill du släppa in besökaren** ska du trycka på öppna-knappen, varvid entrédörren låses upp. Tänk på att endast låsa upp dörren för besökare du vill ta emot.

**Om du inte vill släppa in besökaren** lägger du bara på luren.