

Porttelefon ”AT 70”

Vid entrédörren sitter en porttelefon från vilken dina besökare kan ringa upp dig för att bli insläppta. Porttelefonen kan i vissa fall även användas som kodlås och kortläsare.

Påringning sker antingen med anropskod eller med telefonnummer beroende på hur din fastighetsägare konfigurerat systemet. Det är vanligt att använda anropskod dagtid och gå över på telefonnummer kvällstid för att förhindra busringning.

Kortläsare/kodlås

När porttelefonen används som kodlås anges koden följt av ”Ring / Öppna”. Koden kan bestå av 1 till 8 siffror.

Porttelefonen har även en läsare där man håller sitt kort eller bricka framför glaset för inpassage. Beroende på hur systemet är konfigurerat kan inpassering ske med bara kort eller bara kod eller kort och kod.

Användarinstruktion

Anrop från entré till bostad

1. Slå anropskod, alternativt telefonnummer, följt av ”Ring / Öppna”.
2. Lysdioden ”Ringer” lyser, invänta svar. Alternativt blinkar lysdioden ”Upptaget” = linjen upptagen. Alternativt blinkar lysdioden ”Fel” = Du har slagit fel anropskod.
3. Den boende svarar, ni kan nu prata.
4. Accepteras ditt tillträde trycker den boende på *-knappen på sin telefon (gäller endast ordinarie telesystem). Med AT 20/AT 21 trycker den boende på ”öppna” knappen.
5. När dörren är öppen lyser dioden ”Upplåst” med fast grönt sken.
6. Neka tillträde slocknar lysdioden ”Ringer”.


Besvara uppringning från porttelefon

Acceptera tillträde:

1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tala med besökaren.
3. Tryck på *-knappen på din telefon, alternativt tryck ”öppna” i din svarsapparat AT 20/AT 21.
4. Lägg på luren.

Neka tillträde:

1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tala med besökaren.
3. Tryck på # (gäller endast ordinarie telesystem).
4. Lägg på luren.



Krav på telefonen

Om porttelefonen ringer till din vanliga telefon, måste denna klara av tonval. Har du en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna. Kontrollera i telefonens manual hur du gör.

Använd porttelefonen som kodlås

1. Slå kod följt av ”Ring / Öppna”.
2. Vid godkänd kod lyser lysdioden ”Upplåst” med fast grönt sken.
3. Vid icke godkänd kod blinkar lysdioden ”Fel” med rött sken.

Använd porttelefonen som kortläsare

1. Håll ditt kort eller din nyckelbricka framför glaset (läsaren).
2. Vid godkänt kort eller bricka lyser lysdioden ”Upplåst” med fast grönt sken.
3. Vid icke godkänt kort eller bricka kommer lysdioden ”Fel” att blinka till med rött sken.
4. Om funktionen är gjord så att både kort och kod krävs kommer lysdiod på läsaren samt lysdiod ”Upplåst” att blinka grönt efter att du läst ditt kort. Ange då din kod följt av ”Ring / Öppna”.