

Porttelefon ”Svara 23”

I fastigheten finns ett porttelefonisystem från Aptus installerat. I din bostad sitter svarsapparaten SVARA 23 med vilken du kan ta emot påringning och låsa upp dörren i entrén.

Porttelefon

Ringindikator

Blinkar rött när det ringer till svarsapparaten.

Ringsignal

Ringsignalen kan sättas till *Hög*, *Låg* eller *Tyst*. Väljer du *Tyst* kommer ringsignalen ej att höras, men ringindikatorn kommer att lysa rött.

Svara

När det ringer från entrédörren kan du besvara samtalet genom att trycka på knappen *Svara*. Ringindikatorn visar nu grönt.

Öppna

När du besvarat samtalet har du möjlighet att låsa upp genom att trycka på *Öppna*. Detta avslutar också samtalet. *Öppna* fungerar endast när du har ett samtal uppkopplat. Vill du inte släppa in avslutas samtalet i stället genom att trycka på *Svara*.

Volym

Med volymkontrollen justerar du högtalarvolymen.

Hörlursuttag

Vid behov kan ljudet kopplas om till annan utrustning via hörlursuttaget. Det kan t.ex. vara aktuellt för att kunna använda hörslina.

Tänd belysning


Via knappen kan, om funktionen är installerad, trapphusets belysning tändas.

Ringsignal aktiverar extern utrustning

Vid behov kan det kopplas extern utrustning som aktiveras av ringsignalen, t.ex. ljussignalering.

Dörrklocka

Svara 23 kan även vara inkopplad så den fungerar som dörrklocka i bostaden. Den avger då en annan ringsignal för att kunna skilja på dörrklocka och samtal från porten.



Besvarande av samtal från porten

Besökare till dig ska ringa på i porttelefonen vid entrédörren. Svara 23 kommer då att börja ringa och ringindikatorn blinkar rött.

Tryck på knappen *Svara* för att tala med besökaren.

Vill du släppa in besökaren ska du trycka på knappen *Öppna*, varvid entrédörren låses upp. Tänk på att endast låsa upp dörren för besökare du vill ta emot.

Om du inte vill släppa in besökaren avslutar du samtalet genom att trycka på *Svara* ytterligare en gång.

Entréapparaten

Porttelefonen som sitter vid entrédörren kan användas på olika sätt. Det kan skilja sig beroende på hur det är ordnat i din fastighet och vilken typ av porttelefon som är installerad.